



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Tackera do mocowania rur
ogrzewania podłogowego.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Płyty styropianowe do ogrzewania podłogowego dla prawidłowego mocowania rur grzewczych powinny być czyste i starannie ułożone zgodnie z instrukcją obsługi.

2. PRZYGOTOWANIE TACKERA KOTAR DO PRACY

a. Założenie stopki podtrzymującej tacker:

- do umieszczonych po obu stronach tackera dziurek należy wsunąć pręt stabilizujący w sposób pokazany na zdjęciu (zdj. 1a)
- należy odkręcić nakrętki w dwóch czarnych korpusach. Ściągnąć dwa czarne elementy podtrzymujące, następnie w przygotowane miejsca przyłożyć pręt stabilizujący (zdj. 1b)



zdj. 1a



zdj. 1b

b. Po zamontowaniu pręta podtrzymującego ściągamy obciążnik przewodnicy. Na przewodnicy umieszczamy magazynek klipsów, grotami do dołu.

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁADUNKU :

NA DRUCIE:

na przewodnicy tackera umieszczamy ładunek klipsów, następnie po każdym założeniu wyciągamy drut trzymający ładunek. Umieszczamy maksymalnie 2 ładunki.

NA TAŚMIE:

na przewodnicy tackera umieszczamy ładunek klipsów - dodatkowo można ściągnąć taśmę klejącą. Umieszczamy maksymalnie 2 ładunki.

ZGRZEWANE/SR:

na przewodnicy tackera umieszczamy maksymalnie 2 ładunki klipsów, bez konieczności dodatkowych działań.

c. Następnie na końcu prowadnicy umieszczamy ciężarek dociskowy umożliwiający przesuwanie się klipsów w dół prowadnicy. (zdj. 2)



zdj. 2a



zdj. 2b

d. Zużywane ładunki klipsów należy sukcesywnie uzupełniać w sposób opisany w punkcie 2b

3. ROZPOCZĘCIE PRAC

- a. Po przygotowaniu płyt ogrzewania podłogowego oraz tackera firmy Kotar, klipsy należy wbijać w odpowiednich odstępach, pamiętając o zagęszczeniu klipsów w okolicach zakrętów
- b. Ładunki należy wbijać prostopadłe do powierzchni płyt ogrzewania podłogowego z odpowiednią siłą. Zbyt mała siła wbicia nie pozwoli na przebicie tkaniny/folii, a klips nie będzie trzymał rury na powierzchni płyty.



zdj. 3a



zdj. 3b



KOTAR

PRODUCENT MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH

KOTAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 33
56-100 Wołów

e-mail: sekretariat@kotar.pl

tel. +48/71 389 23 16

www.kotar.pl